

## Framställning av rostindikator

Lös 1 g NaCl och 0,2 g  $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$  (kaliumferricyanid) i 100 ml kranvatten.  
Tillsätt 1 ml 1 % fenolftalein. Skaka lösningen ordentligt, så att även syre löser sig i lösningen.

Kaliumferricyanid:

