


3D-SKRIVARENS

DELAR OCH FUNKTION


FILAMENT
Z-AXEL
X-AXEL
Y-AXEL
BYGGPLATTFORM
EXTRUDER
MUNSTYCKE
Facebook QR code
Ender

FILAMENT: Materialet som används för att skriva ut

BYGGPLATTFORM: Här byggs den tredimensionella formen upp

EXTRUDER: Här värms materialet upp

MUNSTYCKE: Materialet extruderas ut genom munstycket